



Pflege- und Wartungshinweise

Gussasphaltbelag in der Tiefgarage

- Sämtliche baulich bedingte Fugen und Nähte sind jährlich zu reinigen und auf Risse oder Ablösungen zu prüfen.
- Die gesamte Fläche ist regelmäßig mittels tiefgaragenüblichem Kehr- oder Reinigungsgerät zu reinigen. Die Reinigung kann auch mit Druckwasserstrahlen bis 250 bar erfolgen.
- Im Laufe des Betriebes wird es in den ersten Monaten nach der Fertigstellung weiterhin zur Ablösung des bituminierten Splittmaterials kommen, der überschüssige Splitt ist aufzunehmen und zu entsorgen.

Im Falle mechanischer Beschädigungen ist unverzüglich eine Fachfirma zu Rate zu ziehen.