

Montagevorschrift für MOBA Transponder Puck U beim Behälterhersteller

Artikel-Nr.: 10-02-01499

1. Der Puck mit Transponder wird so montiert, dass die Vergussmasse nach oben zeigt (Normalstellung des Abfallbehälters vorausgesetzt), siehe Abbildung.
2. Der Transponder wird von unten in das Chipnest eingeschraubt oder eingepresst.
3. Die 5 mm Löcher im Puckgehäuse sind zur Ausrichtung vorgesehen.
4. Der Transponder muss vollständig im Chipnest sitzen und der Doppelpfeil an der Unterseite muss parallel zum vorderen Behälterrand ausgerichtet sein, siehe Abbildung.

- **Die Vergussmasse muss nach oben zeigen!**
- **Der Doppelpfeil auf der Unterseite des Pucks muss parallel zum vorderen Behälterrand ausgerichtet sein!**

