

**Kostengruppe: 420 Zentralheizungsanlagen**

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	jährlich	2 x jährlich	bei Bedarf	Bemerkungen
2	0	0	0	<b>Druckhalteeinrichtungen</b>				
2	1	0	0	<b>Ausdehnungsgefäße</b>				
2	1	0	1	auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Dichtheit prüfen	X			
2	1	0	2	Druckhalte-, Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen	X			
2	1	0	3	Luft- bzw. Gasdruck messen, Messwert	X			
2	1	0	4	Luft- bzw. Gasdruck nachfüllen			X	
2	1	0	5	Manometer auf Beschädigung und Genauigkeit prüfen	X			
2	1	0	6	Sicherheitsventil auf Funktion prüfen	X			
2	1	0	7	Äußerlich reinigen	X			
2	3	0	0	<b>Minimal- und Maximaldruckbegrenzer</b>				
2	3	0	1	Auf Funktion prüfen	X			
2	2	0	2	Äußerlich reinigen	X			
8	0	0	0	<b>Rohrnetz</b>				
8	1	0	0	<b>Pumpen</b>				
8	1	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusche prüfen	X			
8	1	0	2	Auf Funktion prüfen	X			
8	1	0	3	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen	X			
8	1	0	4	Lager schmieren			X	
8	2	0	0	<b>Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen</b>				
8	2	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen	X			
8	2	0	2	Auf Funktion prüfen	X			
8	2	0	3	Auf Dichtheit prüfen	X			
8	2	0	4	Spindel schmieren			X	
8	2	0	5	Stopfbuchsen nachstellen			X	
8	3	0	0	<b>Schmutzfänger</b>				
8	3	0	1	Auf Verschmutzung prüfen	X			
8	3	0	2	Sieb reinigen			X	
8	3	0	3	Sieb auf beschädigung prüfen	X			
8	4	0	0	<b>Rohrleitungen in Versorgungsstationen</b>				
8	4	0	1	Auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen	X			
8	4	0	2	Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen	X			
8	4	0	3	Thermometer, Manometer auf Funktion, Beschädigung prüfen	X			
8	4	0	4	Entlüftungsventile auf Funktion prüfen	X			
8	4	0	5	Flüssigkeitsstand prüfen	X			
8	4	0	6	Flüssigkeitsstand nachfüllen			X	
8	4	0	7	Entlüften			X	
8	4	0	8	Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen	X			