


Dachgesimskasten



LEGENDE

Alle Maße sind durch den Auftragnehmer am Bau zu prüfen !
Maße sind abzulesen, nicht abzugreifen. Unklarheiten sind sofort und vor Ausführung der Arbeiten der Bauleitung . zu melden, anderenfalls trägt der AN die alleinige Verantwortung .
Die Statikpläne sind zu beachten !
Für die technischen Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektro sind die Zeichnungen der entsprechenden Fach-Ing. maßgebend .
Ausführungspläne gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Auftrag., des Architekten oder der entsprechenden Fachingenieure .

	KS - Mauerwerk		FFB Fertigfussboden
	Poroton - AW		RFB Rohfussboden
	Mauerwerk - Bestand		BR Brüstungshöhe
	Poroton - IW		OK Oberkante
	Klinkermauerwerk		UK Unterkante
	Beton		VK Vorderkante
	Stahlbeton		UKD Unterkante Decke
	Abbruch		DD Deckendurchbruch
	Neubau		UZ Unterzug
	Trockenbau		RWA Rauch- und Wärmeabzug
			NA Notausgang
			LH lichte Raumhöhe
			REV Revisionsöffnung

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARBEITET

BAUVORHABEN
Sicherung Fachwerkhaus Halberstadt
Westendorf 38, 38820 Halberstadt

LAGEPLAN

BAUHERR	SALEG Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH Turmschanzenstraße 26 39114 Magdeburg	FREIGABE
		DATUM

ARCHITEKT	SEIDL HEINECKE ARCHITEKTEN Neuhaldensleber Straße 32 / 39340 Haldensleben Telefon : 03904/7201-0 Mail : info@seidl-heinecke.com	FREIGABE
		DATUM

PLANINHALT	Detail Dachgesims	MAßSTAB 1:1
------------	-------------------	----------------

PLAN NUMMER	Baubabschnitt	Leistungsph.	Fachplang.	Planinhalt	Ebene	Zeichng.-Nr.	Index
	00	1	AR	DE	00	11	
DATEINAME		0-1-AR-DE-00-11-230320					
PROJEKTNUMMER			22028a	GEZEICHN.	Hilfiger	DATUM	20.03.2023